

Входы

Страница "входы" позволяет настраивать работу входных линий адаптера. Входы 1 и 4 управляются сигналом "12V", входы 2 и 3 - сигналом "масса". Расположение входов на разъеме CAN-адаптера описано в разделе [Устройство](#).

clipboard-202012151127-v0at8.png

Функция входов

Параметр задает функцию, выполняемую CAN-адаптером при получении сигнала на соответствующей входной линии.

- **Выкл.** Вход не используется.
- **Hazard Lights** Включение аварийной сигнализации.
- **Arm Alarm System** Активация штатной охранной системы и запираение замков дверей на "мертвую" блокировку.
- **Door Lock** Запираение замков дверей.
- **Door Unlock** Отключение штатной сигнализации и отпираение замков дверей.
- **Settings/Test Mode** эмуляция кнопки Settings на штатном ГУ.
- **BC** Эмуляция кнопки BC на штатном ГУ.
- **CID Switch Button** Активация выхода CID Switch+Cam адаптера.
- **Wake-UP** Сигнал на пробуждение шины LS-CAN.

Files

clipboard-202012151127-v0at8.png	30.1 KB	12/15/2020	Victor K.
----------------------------------	---------	------------	-----------