

Камера

На этой странице задаются параметры работы выхода(Park. Cam), отвечающего за включение камеры заднего хода.

Сигнал на выходе появляется при включении задней передачи и снимается при наборе скорости движения вперед или по истечении тайм-аута, указанных в настройках.

Данный алгоритм позволяет избежать множественных включений/выключений камеры при парковке в несколько движений назад-вперед, и контролировать процесс парковки на всём его протяжении.

clipboard-202012142145-rlr3u.png

Поле "Скорость" задает порог скорости отключения камеры при движение вперед.

Поле "Задержка отключения" задает время (тайм-аут) между отключением задней передачи КПП и отключением камеры при отсутствии движения автомобиля.

Files

clipboard-202012142145-rlr3u.png	32.3 KB	12/14/2020	Victor K.
----------------------------------	---------	------------	-----------