

[English version](#)

Инструкция по подготовке и установке приложений

Приложение работает только на Android™ 4.4 и выше, так как в более старых версиях нет необходимых драйверов.

Для того, чтобы всё заработало, нужно:

1. Если у Вас старый адаптер версии 2.0, 2.1 или 2.2, то на него нужно установить последнюю, 110-ю, версию прошивки, после чего в его настройках включить функции CAR PC, затем установить адаптер в автомобиль. Сама прошивка и новые версии Update Tool и Config Tool выложены [на сайте адаптера. Примечание..Примечание..](#)

Нужно иметь в виду, что в старой версии прошивки (108-й) был найден баг, который не позволяет прошивать адаптер в режиме питания "от USB". Поэтому если Вы прошиваетесь с ней, перепрошивать адаптер нужно будет на машине (с перемычкой в положении "1-2") с ключом в положении ACC, чтобы он не заснул. Просим прощения за эти неудобства, в 109-й прошивке данная бага уже исправлена, дальше можно будет прошивать как обычно.

Если у Вас новый адаптер версии 3.2 и выше, то выполните его подключение согласно [инструкции](#).

2. Установить на Ваше устройство приложение DroidOnCar из [Google Play™](#) и активировать лицензию согласно [инструкции](#).

Если в пункте "4" приложение DroidOnCar не запустится автоматом после подключения, нужно сделать следующее:

1. Получить root на своё устройство.
2. В директорию /system/etc/permissions добавить файл со следующим названием: "android.hardware.usb.host.xml" и со следующим содержимым:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<permissions>
    <feature name="android.hardware.usb.host" />
</permissions>
```

3. В этой же директории найти файл с названием: "handheld_core_hardware.xml" или: "tablet_core_hardware.xml" и добавить в секцию permissions строчку:

```
<feature name="android.hardware.usb.host" />
```

4. Перезагрузить Android.

Проверить, увидел ли Ваш Android подключённый CAN-адаптер

Установите программу [USB Device Info](#). Она покажет список подключённых к Android USB-устройств. Адаптер должен быть среди них.

[English version](#)