

## Температура ОЖ

Страница позволяет настроить параметры индикации температуры охлаждающей жидкости двигателя (coolant).

clipboard-202012112305-qb1fj.png

### Вариант индикации на одомере (ECN)

Температура ОЖ отображается в поле одомера на приборной панели в виде:

ECN
00035C или 0CC05C

где 35 - температура в градусах Цельсия.

CC - индикация отрицательного значения.

Температура отображается, если она не превышает установленного порога - параметр "Порог индикации (прогрев)". Для управления отображением используется кнопка включения подогрева заднего стекла и боковых зеркал.

Температура ОЖ также отображается, если она превышает параметр "Порог индикации (перегрев)" и установлена галочка "отображать перегрев двигателя".

#### Files

clipboard-202012112305-qb1fj.png

35.8 KB

12/11/2020

Victor K.