

### Тест приборов

Страница позволяет активировать тестирование приборной панели при включении зажигания.

После перемещения ключа в положение IGN стрелки тахометра, спидометра и указателя уровня топлива перемещаются в максимальное положение и обратно в нулевое положение. Через секунду работа приборной панели возобновляется в штатном режиме. Тест приборной панели не препятствует запуску двигателя. На завершающем этапе теста может ошибочно мигать индикация отсутствия топлива в баке.

clipboard-202012112302-lmhfo.png

Галочка "активировать тест приборов" разрешает использование функции.

В силу технических особенностей реализации теста приборной панели стрелки не всегда движутся синхронно.

#### Files

---

clipboard-202012112302-lmhfo.png

30.6 KB

12/11/2020

Victor K.